


Stavebnice Netopýr

Součástky

Reference	Počet	Hodnota
R1, R2	2	Odpor 68kΩ 
R3, R4	2	Odpor 100kΩ 
R5	1	Odpor 47Ω 
R6	1	Odpor 47kΩ 
C1, C2, C3	3	47uF
Q1, Q2	2	2N3904
Q3	1	S8550
D1, D2	2	LED, červená
SW1	1	Spínač
BT1	1	Držák na baterii

Schéma zapojení



Upozornění

- Jedná se o stavebnici, není tedy funkčním celkem a vyžaduje odbornou montáž.
 - Před montáží si přečtěte celý návod.
 - Není určeno pro děti do 3 let, nebezpečí udušení malými částmi!
 - Pájení provádějte výhradně pod stálým dohledem dospělé osoby.
 - Uchovejte tento návod na bezpečném místě k pozdějšímu použití.
- Obsahuje
- důležité informace.
 - Hrozí nebezpečí popálení během pájení.
 - Během pájení noste ochranné brýle.
 - Během pájení používejte vhodný držák na pájku.
 - Napájejte tuto stavebnici jen baterií uvedenou v návodu.
 - Pokud je baterie vybitá, vyměňte ji pouze za novou baterii se stejnými parametry.
 - Nikdy nepřipojujte tuto stavebnici k zásuvce! Hrozí smrt!
 - Stavebnice je napájena knoflíkovou baterií. Spolknutí může vést k chemickým popáleninám, poškození měkkých tkání a smrti. Do 2 hodin po požití může dojít k těžkému popálení. V případě pozření okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!

Elektronická zařízení/Baterie nepatří do domovního odpadu, ale musí být likvidována v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4.6. 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Baterie Na konci životnosti tohoto zařízení jej odevzdejte k likvidaci na příslušném veřejném sběrném místě. Baterie musí být před likvidací zařízení vyjmuty a zlikvidovány odděleně od zařízení.

